

Anleitung zum Wechsel der Seitenteile bei HeatLine Seespitz



Benötigtes Werkzeug: Inbusschlüssel Gr. 4, Gabelschlüssel Gr. 8 / Dauer: ca. 30 Minuten, 2 Personen
Die Montage darf nur durchgeführt werden, wenn der Ofen nicht eingheizt ist!

Bei Unklarheiten ist Kontakt zu unserer Montagehotline während der Bürozeiten von Mo. bis Do. von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr - 17:00 Uhr und am Fr. von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr unter +43 512 28 88 81 - 24 aufzunehmen.

1. Die Stahl-Topplatte ist nur aufgelegt und kann nach oben abgenommen werden.



a) Wenn der Ofen angeschlossen ist, kann die Topplatte nach oben geschoben und, mit z. B. Holzklötzen, unterbaut werden. Achtung: Das Gewicht der Topplatte nicht auf der silbernen Folie und den darunterliegenden Rohren ablegen. Die Platte sollte an den Blechen vorne (oberhalb der Ofentüre) und hinten abgestützt werden. Es werden ca. 10 - 15 cm Arbeitshöhe benötigt. Hierzu eine zweite Person hinzuziehen.

b) Wenn der Ofen nicht angeschlossen ist, die Topplatte abnehmen und auf einen Pappkarton legen.

2. Die Seitenteile sind unten mit jeweils 2 Schrauben am Korpus befestigt.

Die Schrauben können mit einem Gabelschlüssel (Größe 8) gelockert werden. Die Schrauben nur lockern. Die Seitenteile können durch die Langlöcher unten im Korpus, seitlich herausgezogen werden.



3. Auf beiden Seiten die oberen beiden Inbusschrauben (Inbus Gr. 4) komplett herausdrehen. Wenn sie entnommen sind, kann das Seitenteil seitlich herausgenommen werden.



4. Die beiden unteren Schrauben in das neue Seitenteil eindrehen. So weit, wie sie im alten Seitenteil waren.

5. **Das neue Seitenteil einsetzen.** Nun die beiden oberen Inbus-Schrauben aus dem alten Seitenteil entnehmen und in das neue Seitenteil eindrehen. Schrauben handfest fixieren.

6. **Mit dem Gabelschlüssel die beiden unteren Schrauben leicht eindrehen.** So, dass die Position des Seitenteils durch das Verschieben in den Langlöchern noch senkrecht justiert werden kann.

7. Die beiden unteren Schrauben, welche das Seitenteil fixieren, handfest anziehen.

Kontrolle, ob die beiden oberen Schrauben fest sitzen und das Seitenteil korrekt in seiner Position sitzt. Die beiden unteren Schrauben leicht eindrehen. So, dass die Position des Seitenteils durch Verschieben in den Langlöchern noch justiert werden kann. Dann die Schrauben unten festziehen und die Topplatte wieder in die Verankerung einlassen.

Achtung: Quetschgefahr beim Ablassen!